Pyramide
mit elektrischem Antrieb

Holger Seidel
Waldstr. 12, D-08340 Schönheide
kontakt@pyramiden-schwibbogen.de
www.pyramiden-schwibbogen.de

Zertifizierter Hersteller im Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V.

Wichtige Gebrauchshinweise!
gemäß EU-Verordnung 2023/988
Vorliegende Pyramide entspricht den gegenwärtig geltenden europäischen Sicherheitsvorschriften. Der Nachweis erfolgt durch eine entsprechende Sicherheitsprüfung.

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Mit dem Kauf dieser Pyramide haben Sie einen Artikel der Erzgebirgischen Volkskunst erworben. Neben der Originalität ist für uns auch die elektrische Sicherheit wichtig. Um diese zu gewährleisten, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Flügelrad vorsichtig aufsetzen und die Pappe unter der Pyramidenspindel entfernen.
- Vor Inbetriebnahme der elektrischen Pyramide überprüfen Sie bitte die korrekte Stromspannung. Ausschließlich mit Netzspannung 230V / 50Hz betreiben!
- Ein Betreiben ist nur in trockenen Innenräumen außerhalb der Artikelverpackung gestattet.
- Die Lampen sollten brennbare Materialien im Betrieb nicht berühren!
- Auf eine stabile waagerechte Unterlage stellen.
- Die Pyramide ist nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet (kein Regenschutz)!
- Wenn der Pyramidenkerzen nicht leuchten, prüfen, ob der Stecker in der Steckdose ist, prüfen, ob die Netzanschlussleitung unbeschädigt ist und prüfen, ob eine Lampe defekt ist.
- Eventuell defekte Lampen unverzüglich und nur durch Lampen gleichen Typs ersetzen (gleiche Spannung, gleiche Leistung, gleiche Größe). Beachten Sie auch dazu die Angaben in den technischen Daten!
- Vor jedem erforderlichen Lampenwechsel unbedingt Netzstecker ziehen!
- Der eingebaute Synchronmotor (Firma Mörz) ist wartungsfrei. Dennoch können beim Betreiben der Pyramide leichte Geräusche auftreten, die ursächlich im hochsensiblen Getriebe liegen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Überprüfen Sie vor einer Inbetriebnahme die Unversehrtheit der Netzanschlussleitung. Eine eventuell beschädigte Netzanschlussleitung kann nicht ersetzt werden. Die Pyramide darf in einem solchen Fall nicht in Betrieb genommen werden. Sie ist umgehend umweltgerecht zu entsorgen, oder Sie fragen bezüglich Reperatur beim Hersteller (kontakt@pyramiden-schwibbogen.de) an
- Die Pyramide ist ein Dekorationsgegenstand, **kein Spielzeug für Kinder oder Haustiere**. Bitte halten Sie Kinder und Haustiere fern!
- Lagerung nur in trockenen Räumen mit geringen Temperaturschwankungen!
- Falls erforderlich einen Tropfen Öl in das obere und untere Lager geben.

Für Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch oder eine Nichtbeachtung dieser Hinweise zurückzuführen sind, übernehmen wir keinerlei Haftung!

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Pyramide
mit elektrischem Antrieb

Holger Seidel
Waldstr. 12, D-08340 Schönheide
kontakt@pyramiden-schwibbogen.de
www.pyramiden-schwibbogen.de

Zertifizierter Hersteller im Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V.

Wichtige Gebrauchshinweise!
gemäß EU-Verordnung 2023/988
Vorliegende Pyramide entspricht den gegenwärtig geltenden europäischen Sicherheitsvorschriften. Der Nachweis erfolgt durch eine entsprechende Sicherheitsprüfung.

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Mit dem Kauf dieser Pyramide haben Sie einen Artikel der Erzgebirgischen Volkskunst erworben. Neben der Originalität ist für uns auch die elektrische Sicherheit wichtig. Um diese zu gewährleisten, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Flügelrad vorsichtig aufsetzen und die Pappe unter der Pyramidenspindel entfernen.
- Vor Inbetriebnahme der elektrischen Pyramide überprüfen Sie bitte die korrekte Stromspannung. Ausschließlich mit Netzspannung 230V / 50Hz betreiben!
- Ein Betreiben ist nur in trockenen Innenräumen außerhalb der Artikelverpackung gestattet.
- Die Lampen sollten brennbare Materialien im Betrieb nicht berühren!
- Auf eine stabile waagerechte Unterlage stellen.
- Die Pyramide ist nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet (kein Regenschutz)!
- Wenn der Pyramidenkerzen nicht leuchten, prüfen, ob der Stecker in der Steckdose ist, prüfen, ob die Netzanschlussleitung unbeschädigt ist und prüfen, ob eine Lampe defekt ist.
- Eventuell defekte Lampen unverzüglich und nur durch Lampen gleichen Typs ersetzen (gleiche Spannung, gleiche Leistung, gleiche Größe). Beachten Sie auch dazu die Angaben in den technischen Daten!
- Vor jedem erforderlichen Lampenwechsel unbedingt Netzstecker ziehen!
- Der eingebaute Synchronmotor (Firma Mörz) ist wartungsfrei. Dennoch können beim Betreiben der Pyramide leichte Geräusche auftreten, die ursächlich im hochsensiblen Getriebe liegen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Überprüfen Sie vor einer Inbetriebnahme die Unversehrtheit der Netzanschlussleitung. Eine eventuell beschädigte Netzanschlussleitung kann nicht ersetzt werden. Die Pyramide darf in einem solchen Fall nicht in Betrieb genommen werden. Sie ist umgehend umweltgerecht zu entsorgen, oder Sie fragen bezüglich Reperatur beim Hersteller (kontakt@pyramiden-schwibbogen.de) an
- Die Pyramide ist ein Dekorationsgegenstand, **kein Spielzeug für Kinder oder Haustiere**. Bitte halten Sie Kinder und Haustiere fern!
- Lagerung nur in trockenen Räumen mit geringen Temperaturschwankungen!
- Falls erforderlich einen Tropfen Öl in das obere und untere Lager geben.

Für Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch oder eine Nichtbeachtung dieser Hinweise zurückzuführen sind, übernehmen wir keinerlei Haftung!

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!