Pyramide
mit Wachskerzen

Holger Seidel
Waldstr. 12, D-08340 Schönheide
kontakt@pyramiden-schwibbogen.de
www.pyramiden-schwibbogen.de

In liebevoller Handarbeit.
ECHT ERZGEBIRGE
HOLZKUNST MIT HERZ

Zertifizierter Hersteller im Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V.

Bedienungshinweise
Bitte Beachten!

- Flügelrad vorsichtig aufsetzen und die Pappe unter der Pyramidenspindel entfernen.

Pyramide ausschließlich unter ständiger Aufsicht erwachsener Personen betreiben!
- Bei unsachgemäßer Benutzung besteht Brandgefahr!

- Auf eine stabile waagerechte Unterlage stellen, das ist die Grundvorraussetzung, damit sich die Pyramide dreht.
- Darauf achten, dass sich die Teller leicht drehen lassen.
- Verwenden Sie nur hochwertige Pyramidenkerzen, die einen gleichmäßigen Abbrand garantieren.
- Zugluft ist unbedingt zu vermeiden!
- Ein Sicherheitsabstand zu Gardinen, Möbeln und anderen brennbaren Gegenständen ist zu garantieren!
- Die Leuchte ist ein Dekorationsgegenstand, **kein Spielzeug für Kinder oder Haustiere**. Bitte halten Sie Kinder und Haustiere fern!
- Lagerung nur in trockenen Räumen mit geringen Temperaturschwankungen!

- Falls erforderlich einen Tropfen Öl in das obere und untere Lager geben.

Wir wünschen viel Freude mit Ihrer Original Erzgebirgischen Pyramide.

Für Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch oder eine Nichtbeachtung dieser Hinweise zurückzuführen sind, übernehmen wir keinerlei Haftung!

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Pyramide
mit Wachskerzen

Holger Seidel
Waldstr. 12, D-08340 Schönheide
kontakt@pyramiden-schwibbogen.de
www.pyramiden-schwibbogen.de

In liebevoller Handarbeit.
ECHT ERZGEBIRGE
HOLZKUNST MIT HERZ

Zertifizierter Hersteller im Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V.

Bedienungshinweise
Bitte Beachten!

- Flügelrad vorsichtig aufsetzen und die Pappe unter der Pyramidenspindel entfernen.

Pyramide ausschließlich unter ständiger Aufsicht erwachsener Personen betreiben!
- Bei unsachgemäßer Benutzung besteht Brandgefahr!

- Auf eine stabile waagerechte Unterlage stellen, das ist die Grundvorraussetzung, damit sich die Pyramide dreht.
- Darauf achten, dass sich die Teller leicht drehen lassen.
- Verwenden Sie nur hochwertige Pyramidenkerzen, die einen gleichmäßigen Abbrand garantieren.
- Zugluft ist unbedingt zu vermeiden!
- Ein Sicherheitsabstand zu Gardinen, Möbeln und anderen brennbaren Gegenständen ist zu garantieren!
- Die Leuchte ist ein Dekorationsgegenstand, **kein Spielzeug für Kinder oder Haustiere**. Bitte halten Sie Kinder und Haustiere fern!
- Lagerung nur in trockenen Räumen mit geringen Temperaturschwankungen!

- Falls erforderlich einen Tropfen Öl in das obere und untere Lager geben.

Wir wünschen viel Freude mit Ihrer Original Erzgebirgischen Pyramide.

Für Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch oder eine Nichtbeachtung dieser Hinweise zurückzuführen sind, übernehmen wir keinerlei Haftung!

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!