

Erzgebirgischer Schwibbogen

Modell: 7 Kerzen

Artikelnummer siehe Verpackung

Technische Daten

Netzspannung: 230V / 50Hz

Leistung: 21 W

Leuchtmittel: 7 Kerzenbirnen 34V, 3W, E10



Holger Seidel

Waldstr. 12, D-08340 Schönheide

kontakt@pyramiden-schwibbogen.de

www.pyramiden-schwibbogen.de



Zertifizierter Hersteller im
Verband Erzgebirgischer
Kunsthändler und
Spielzeughersteller e.V.

Wichtige Gebrauchshinweise!

gemäß EU-Verordnung 2023/988

Vorliegende Dekorationsleuchte entspricht den gegenwärtig geltenden europäischen Sicherheitsvorschriften. Der Nachweis erfolgt durch eine entsprechende Sicherheitsprüfung.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Mit dem Kauf dieser Leuchte haben Sie einen Artikel der Erzgebirgischen Volkskunst erworben. Neben der Originalität ist für uns auch die elektrische Sicherheit wichtig. Um diese zu gewährleisten, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Dekorationsleuchte nicht in der Verpackung betreiben und keinesfalls im Betriebszustand abdecken, die Lampen sollten brennbare Materialien im Betrieb nicht berühren!
- Auf eine stabile waagerechte Unterlage stellen.
- Die Leuchte ist nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet (kein Regenschutz)!
- Ausschließlich mit Netzspannung 230V / 50Hz betreiben!
- Wenn der Bogen nicht leuchtet, prüfen, ob der Stecker in der Steckdose ist, prüfen, ob die Netzanschlussleitung unbeschädigt ist, prüfen, ob eine Lampe defekt ist.
- Eventuell defekte Lampen unverzüglich und nur durch Lampen gleichen Typs ersetzen (gleiche Spannung, gleiche Leistung, gleiche Größe). Beachten Sie auch dazu die Angaben in den technischen Daten!
- Vor jedem erforderlichen Lampenwechsel unbedingt Netzstecker ziehen!
- Überprüfen Sie vor einer Inbetriebnahme die Unversehrtheit der Netzanschlussleitung. Eine eventuell beschädigte Netzanschlussleitung kann nicht ersetzt werden. Die Leuchte darf in einem solchen Fall nicht in Betrieb genommen werden. Sie ist umgehend umweltgerecht zu entsorgen.
- Die Leuchte ist ein Dekorationsgegenstand, **kein Spielzeug für Kinder oder Haustiere**. Bitte halten Sie Kinder und Haustiere fern!
- Lagerung nur in trockenen Räumen mit geringen Temperaturschwankungen!

Für Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch oder eine Nichtbeachtung dieser Hinweise zurückzuführen sind, übernehmen wir keinerlei Haftung!

13-1

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Erzgebirgischer Schwibbogen

Modell: 7 Kerzen

Artikelnummer siehe Verpackung

Technische Daten

Netzspannung: 230V / 50Hz

Leistung: 21 W

Leuchtmittel: 7 Kerzenbirnen 34V, 3W, E10



Holger Seidel

Waldstr. 12, D-08340 Schönheide

kontakt@pyramiden-schwibbogen.de

www.pyramiden-schwibbogen.de



Zertifizierter Hersteller im
Verband Erzgebirgischer
Kunsthändler und
Spielzeughersteller e.V.

Wichtige Gebrauchshinweise!

gemäß EU-Verordnung 2023/988

Vorliegende Dekorationsleuchte entspricht den gegenwärtig geltenden europäischen Sicherheitsvorschriften. Der Nachweis erfolgt durch eine entsprechende Sicherheitsprüfung.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Mit dem Kauf dieser Leuchte haben Sie einen Artikel der Erzgebirgischen Volkskunst erworben. Neben der Originalität ist für uns auch die elektrische Sicherheit wichtig. Um diese zu gewährleisten, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Dekorationsleuchte nicht in der Verpackung betreiben und keinesfalls im Betriebszustand abdecken, die Lampen sollten brennbare Materialien im Betrieb nicht berühren!
- Auf eine stabile waagerechte Unterlage stellen.
- Die Leuchte ist nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet (kein Regenschutz)!
- Ausschließlich mit Netzspannung 230V / 50Hz betreiben!
- Wenn der Bogen nicht leuchtet, prüfen, ob der Stecker in der Steckdose ist, prüfen, ob die Netzanschlussleitung unbeschädigt ist, prüfen, ob eine Lampe defekt ist.
- Eventuell defekte Lampen unverzüglich und nur durch Lampen gleichen Typs ersetzen (gleiche Spannung, gleiche Leistung, gleiche Größe). Beachten Sie auch dazu die Angaben in den technischen Daten!
- Vor jedem erforderlichen Lampenwechsel unbedingt Netzstecker ziehen!
- Überprüfen Sie vor einer Inbetriebnahme die Unversehrtheit der Netzanschlussleitung. Eine eventuell beschädigte Netzanschlussleitung kann nicht ersetzt werden. Die Leuchte darf in einem solchen Fall nicht in Betrieb genommen werden. Sie ist umgehend umweltgerecht zu entsorgen.
- Die Leuchte ist ein Dekorationsgegenstand, **kein Spielzeug für Kinder oder Haustiere**. Bitte halten Sie Kinder und Haustiere fern!
- Lagerung nur in trockenen Räumen mit geringen Temperaturschwankungen!

Für Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch oder eine Nichtbeachtung dieser Hinweise zurückzuführen sind, übernehmen wir keinerlei Haftung!

13-1

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!